

布施PEベース 常設照明図面

(Update 2025.4.21)



各コンセントボックスは
平行メス口、各2系統2口ずつ

KEY

- Q-spot 500w (10/12)
- T1 500w (1/8)
- LED PAR Dotz PAR (4/8)
- 客電用ミニフレネル 300w (3/3)
- 客電用レフライト 100w (6/6)
- Source Four 50° 500w (0/2)
- 照明コンセント番号
- 照明チャンネル番号
- スピーカーコンセント

横ボタン下 下場 h2720

縦ボタン下場 h2780

CH list

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. CL 下手 | 19 |
| 2. CL 上手 | 21 |
| 3. FR | 15 17 |
| 4. ナナメ | 8 10 |
| 5. Back | 2 6 |
| 6. センター-Sus | 23 |
| 7. LED 前 #R | 11 13 |
| 8. LED 前 #G | |
| 9. LED 前 #B | |
| 10. LED Back #R | 1 5 |
| 11. LED Back #G | |
| 12. LED Back #B | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24.客電 | 24 |

縦ボタン下 下場 h 2930

照明用コンセント
出口 (オス口側)
1 ~ 28
平行プラグ

調光ユニット
2KW×24dim
強電パッチ

常設パッチ

19 → d1、21 → d2、15 17 → d3、
8 10 → d4、2 6 → d5、23 → d6
1 5 11 13 (LED 電源) → 直電

※ 空きコンセント

3 4 7 9 12 14 16 18
20 22 25 26 27 28

DMX out B(常設で使用)

Add 010

モニターSP
ZX1-90

SP3

DMX out C(空き)

SP5

メインSP
SX-300

SP1

Add 007

モニターSP
ZX1-90

SP4

メインSP
SX-300

SP6

Add 007

h2850

h2650

縦ボタン下

横ボタン上

カーテンレール

調光卓
SCENESETTER
24/48ch